

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

1 Tracer une ligne horizontale sur la porte et l'hubriserie coté gache à 1024 mm du sol fini.

2 Placer les gabarits de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gache

3 Mesurer la distance la distance A-B et la reporter sur la barre anti-panique.

A-B Minimum REF 9000 = 630 mm
REF 9100 = 785 mm

4 Couper la barre anti-panique

Au moment de la coupe, tenir la barre d'appui enfoncée
La coupe doit être propre et à l'équerre

5 Pointer la position des trous.

Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (∅ 12, 15 et 20)
et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.

6 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX

à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7.
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

7 Enlever les capots et installer l'anti-panique sur la platine p1 coté pêne. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gache et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.



