

**le boîtier est livré codé**

la carte de code est collée sur le haut de la boîte
Composer ce code et ouvrir la porte de votre K-PHARM
La clé de codage bleue se trouve dans le sachet de visserie
La mise en place d'un nouveau code se fait sans aucun démontage

Procédure de changement de code :

- 1 composer le code et ouvrir la porte
(le changement de code s'effectue porte ouverte)
- 2 appuyer sur la touche **C** et recomposer le code existant
- 3 introduire la clé de codage bleue dans la touche ***** et la maintenir enfoncée jusqu'à l'étape 6
- 4 appuyer en même temps sur la touche **C** pour effacer l'ancien code
- 5 entrer votre nouveau code en chiffres ou en lettres X ou Y
(Un code à 4 à 5 digits est recommandé)
- 6 relâcher la clé de codage
- 7 Composer le nouveau code toujours précédé de la touche **C**, le bouton doit tourner et le pêne se rétracter
- 8 après avoir vérifié que le nouveau code fonctionne, vous pouvez claquer la porte, votre K-PHARM est en service.

Important : Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.